

Diese Bedienungsanleitung gilt für folgende HOGASTRA-Kaffeautomaten:

Modell CNS 35	15 - 35 Tassen (2- 4,5 Ltr.)
Modell CNS 50	15 - 50 Tassen (2- 6,5 Ltr.)
Modell CNS 75	15 - 75 Tassen (2- 9,5 Ltr.)
Modell CNS 100	15 - 100 Tassen (2-12,5 Ltr.)
Modell CNS 130	15 - 130 Tassen (2-16,5 Ltr.)
Modell CNS 160	15 - 160 Tassen (2-20,0 Ltr.)

Serie T1

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	230 - 240 Volt / 50 Hz / Schutzklasse I
Brühen bei:	1600 Watt
Warmhalten bei:	100 / 175 / 200 Watt je nach Modell



Prüfzeichen

Spritzwassergeschützte Ausführung für Großküchen- und Außeneinsatz IPX4



Sicherheitshinweise:

- Nur an eine fest installierte Schuko-Steckdose anschließen. Vorsicht beim Betrieb: Geräteteile können ca. 65 - 85°C heiß werden!



Um Unfälle wie Verbrennungen oder Verbrühungen zu vermeiden, öffnen Sie nicht den Deckel während des Brühevorganges und transportieren Sie den Kaffeautomaten nicht mit heißem Inhalt!



- Jedes Trockenkochen vermeiden, da sonst Schäden am Gerät entstehen können.

Die Brühzeit beträgt:

bei 15 Tassen ca. 12 Minuten
bei 35 Tassen ca. 25 Minuten
bei 50 Tassen ca. 30 Minuten
bei 70 Tassen ca. 40 Minuten
bei 100 Tassen ca. 50 Minuten
bei 130 Tassen ca. 70 Minuten
bei 160 Tassen ca. 80 Minuten

+/- 10 %

Leistungsformel Brühzeit: 100 Tassen Kaffee = ca. 50 Minuten unabhängig vom Modell bei stabiler Stromspannung von 230 V ~

Vor dem ersten Gebrauch!

Reinigen Sie Ihren Kaffeautomaten vor dem ersten Gebrauch gründlich und kochen Sie Ihr Gerät auf Kaffee ein.

Dazu füllen Sie den Kaffeautomaten bis zur oberen Markierung mit kaltem Wasser, setzen das Steigrohr mit dem Filter ein, geben 2-3 Tassen Kaffeemehl in den Filter und brühen einen dünnen Kaffee durch, der nicht verwendet werden soll.

Danach ist das Gerät eingekocht und für den weiteren Gebrauch einsatzbereit.

